



- ホリ幕 / 大黒(引割)
- #11ボタン
- 正面音響反射板
- #10ボタン
- UHL / 一文字5
- #9ボタン
- #8ボタン
- SL3
- 引割幕2
- #7ボタン(一文字4)
- #6ボタン
- #5ボタン
- #4ボタン
- SL2 / BL3
- 引割幕1
- #3ボタン(一文字3)
- 天井音響反射板
- 袖幕2
- BL2 / 一文字2
- #2ボタン
- 袖幕1
- SL1
- BL1 / 一文字1
- #1ボタン
- 暗転幕
- 引割縦帳
- 縦帳

仮設電源盤  
3相3線 200X/100Aブレーカー  
(カムロック出力)  
3相4線 100V/200Aブレーカー  
30C型x6口 各ブレーカー  
及び(カムロック出力)

操作盤

移動機材(公会堂)	
1Kwフレネルx3台	ロースタンドx6本
1Kw凸SS常備x6台	ハイタンドx2本
ソースフォー450(750w) x6台	折スタンドx6本
500wフレネルx5台	ベーススタンドx2本
500w凸x8台	2連アームx4本
PAR1Kw/Mx5台	自在ハンガーx8本
マシンスポット1Kwx2台 オプション有り	バンドア(8inc)x20個
	バンドア(6inc)x10個
	オベタx16個
PAC機材	
ソースフォー436(575w) x6台	波BOX1Kwx2台
ソースフォー436(575w) x4台	
PAR1Kw/Nx12台	

※各上下DMXOUT  
内平行4口  
ALLコンモ  
15Aブレーカー  
※直回路等は  
上手分電盤  
30AC型x6口にて

※花道使用/花道Foot  
花F[1, 2, 3, 4]  
136, 137, 138, 139

20C型  
F[4, 3, 2, 1]  
135, 134, 133, 132

30C型  
LH上[4, 3, 2, 1]  
131, 130, 129, 128

30C型  
FC上[7, 8, 9]  
114, 115, 116

舞袖下2  
DMX/OUT(1)(2)  
平行2口(下手ALLコンモ)

30C型  
FC下[4, 5, 6]  
111, 112, 113

SS下手x6本  
※上手無

舞袖下1  
DMX/OUT(1)(2)  
平行2口(下手ALLコンモ)

30C型  
FC下[1, 2, 3]  
108, 109, 110

30C型  
FC上[3, 2, 1]  
101, 100, 99

舞袖上1  
DMX/OUT(1)(2)  
平行2口(上手ALLコンモ)

30C型  
FC上[6, 5, 4]  
104, 103, 102

30C型  
FC上[9, 8, 7]  
107, 106, 105

30C型  
LH上[4, 3, 2, 1]  
123, 122, 121, 120

30C型  
LH中[4, 3, 2, 1]  
127, 126, 125, 124

30C型  
FC奥[3, 2, 1]  
119, 118, 117