




下手音響集中盤

- (RJ) × 4 (I) インカム
- (OP) × 2
- (FK) Dマルチ × 16ch
- (FK) (FK)
- Aマルチ Cマルチ
- 下手奥 上手袖




客席后方盤

- (RJ) × 4 (NK) × 1 (T) 15A 100V × 1
- (OP) × 2 (T) 15A 200V × 1



上手音響集中盤

- ◎舞台床マイク回線
- ◎上手前1-2 (RJ) × 4
- ◎中央前1/1-2
- ◎中央前2/1-2
- ◎下手前1-2 (OP) × 2
- ◎上手後1-2
- ◎中央後1-2
- ◎下手後1-2
- (FK) Eマルチ × 16ch
- (FK) (FK) (FK)
- Bマルチ Cマルチ Fマルチ
- 上手奥 上手袖
- (NL4) SPC1~6
- 下手前・中・後・中央前・後
- 上手前・中・後・すのこ前・後
- (V) (サ) (三点)



日本橋公会堂

(ホール愛称: 日本橋劇場)

S:1/100=A4

音響回線・電源図面

No.